




Használati útmutató az LF 400 MILK típusú kapszulás kávéfőzőkhöz

Lefőzhető kávé fajták: Eszpresszó – Cappucino – Caffe Latte – Hosszú kávé

Jellemzők, tartozékok:

<p>1) Érintőképernyő A programozott és tetszés szerinti hosszúságú kávé funkció saját pohárral, míg a capuccino és a latte funkciót csak a gép saját kancsójának használatával lehet elkészíteni. A gép saját kancsója nem pótolható.</p>	<p>Programozott Eszpresszó (kb. 4 cl.)</p>  <p>Eszpresszó, melynek mennyiségét magunk állíthatjuk a gomb ismételt megnyomásáig.</p> <p>Latte (automatikusan beállított adag)</p> <p>Cappucino (automatikusan beállított adag)</p>
<p>2) Víztartály kapacitása 1,2 liter</p>	
<p>3) Kapszulatartály: max. 7-8 db kapszula tárolására alkalmas. (a tartó több részből áll, ürítéskor figyelni kell, hogy ne kerüljön az egyik rész se kidobásra, mivel nem pótolható)</p>	 <p>Mobil csepptálca-pohártartó (állítható magasság szabályozást tesz lehetővé, a lyukacsos részre ürítéskor vigyázni kell, nem pótolhatóak.)</p> <p>Kapszulatartó részei (ürítéskor figyelni kell, hogy ne essen a szemetesbe)</p>
<p>4) Pohártartó 2 állítható magasságban (a pohártartó egyben csepptálca is, melyet üríteni, tisztítani szükséges – kép fent)</p>	
<p>5) Tejhabosító kancsó (a cappucino és latte típusú kávék csak ezzel az edénnyel készíthetők el) Ha az edény megfelelően a helyére lett pattintva, akkor aktívak lesznek a kezelőpanelen lévő cappucino és latte programgombok.</p>	 <p>Cappucinohoz szükséges max. tej mennyiség</p> <p>Lattéhoz szükséges max. tej mennyiség</p>

Használati útmutató az LF 400Milk típusú kapszulás kávéfőzőkhöz

1. Csatlakoztassa hálózathoz a készüléket. Az érintőpanelen a gombok villogni kezdenek.
2. Töltse fel a víztartályt csap vízzel és illessze a helyére. A tetejét tegye rá. (A gép, amíg felszívja a megfelelő mennyiségű vizet kicsit hangosabb, de ez néhány másodpercen belül megszűnik. Ha kicsit megmozgatjuk a víztartályt, könnyebben légtelenítődik a rendszer és így előbb lesz használható)
3. Amikor a gombok már felváltva nem villognak, folyamatosan világítanak a készülék használható, de csak azon típusú kávék készíthetők, melyek gombjai világítanak.
4. Gombok:
 - Espresso kp. 4 cl kávé ad.
 - Espresso tetszés szerinti mennyiség – az elindítást követően a hozzá adagolt vízmennyiség a gomb ismételt megnyomásával a víz leállítással szabályozható.
 - Cappucino és Latte – ez a funkció csak a saját kancsó (tetővel együttes helyére pattintással indítható)
5. A kívánt funkció kiválasztása esetén a megfelelő poharat vagy a tejes kancsót a tetejével együtt (csak egyféle állásban kerül megfelelően a tető a helyére) helyezzük a pohártartóra. (Kisebb pohár használata esetén a pohártartó magasabbra is állítható, hogy a kávé kicsapódását a pohárból megelőzzük)
6. Ezt követően hajtsuk fel a gép tetejénél lévő ezüstsínű kart, mely kinyitja a kapszulatartót. A kapszulát helyezzük bele a nyílásba – ne feszegessük – megfelelő irányban való behelyezés esetén könnyedén beleesik, majd az ezüst kart csukjuk vissza.
7. Cappucino és Latte készítéséhez a tejes kancsót a megfelelő jelig töltsük fel hideg tejjel. (A kancsón megadott két jelnél minimálisan -2mm-rel a jel alattig – lehet kevesebbet tölteni, mivel kevesebbnél kihabzik a kancsóból a tej.) A kancsó feszesen pattan a helyére, ezek a funkciók ekkor lesznek aktívak a gépen. A gép először felmelegíti a tejet, felhabosítja, majd beleengedi a kávé. Habosítás közben kattogó hang hallható, ez nem hiba. A készülék automatikusan áll le. Cappucino és Latte készítése történhet úgy is, hogy ezen funkciókkal a tej felhabosításra kerül, majd mielőtt a kávé adagolja a gép megállítjuk a gombbal manuálisan és a kávé külön főzzük le egy másik pohárban az Espresso funkcióval. Az így lefőzött kávéra rátöltött tejhab, még szemet gyönyörködtetőbb lesz.
8. A napi használat során figyelni kell a csepptálca (pohártartó rész) telítődésére melyet üríteni, tisztítani szükséges. Ürítéskor a lyukacsos műanyag részre figyelni kell, nehogy a szemetesbe essen.
9. Amennyiben megtelik a kapszulatartó, az érintő panel két alsó gombja („tetszőleges kávé” és „cappucino” gomb) villog. Ilyenkor ki kell üríteni a kapszulatartót. Itt megint csak figyelni kell, hogy a kapszulatartó egy kisebb és egy nagyobb részből áll, ürítéskor a nagyobb rész beleeshet a szemetesbe. (nem pótolható). Az alsó két gomb akkor is villoghat, ha a kapszula tartó nem került megfelelően a helyére.
10. A tejadagoló kancsót és a fedelére applikált habosító fejet minden egyes használat után el kell öblíteni, különben a következő adag lefőzésekor kifut a tejhab. Naponta 1 vagy 2 alkalommal érdemes a tisztítást úgy elvégezni, hogy kapszula nem kerül a gépbe, a kapszula nyílást kinyitjuk és visszazárjuk a gép tetején található karral, hogy a korábbi kapszula a gép kapszula tartójába leessen, és ne főzze át újra a gép. Ezt követően egy cappucino funkciót kell tej nélkül elindítani, ezzel a felszívó cső is átmosásra kerül.
11. Ha a víztartályban nincs megfelelő mennyiségű víz, a készülék berregő hangot ad.